

Environmental Health Services Division

401 Fifth Avenue, Suite 1100
Seattle, WA 98104-1818

206-205-4394 Fax 206-296-0189
TTY Relay: 711

www.kingcounty.gov/health

水災後清理房屋

水災後清理房屋是一項艱巨的任務，卻非常重要。
仔細清理能夠防止財產進一步受損、減小受傷的幾率，還可以預防疾病。

清理時，應穿戴防水靴和手套，打開所有門窗，並使用風扇為建築物通風。

警告：所有乾洗溶劑的煙霧都有毒，有些還具有易燃性。

- 使用時必須確保良好的通風。
- 仔細閱讀標籤上的注意事項。

外側牆面

- 使用非研磨性的家用清潔劑清洗，並徹底沖洗。
- 用商用黴菌洗滌劑或黴菌壁板清潔器清除黴菌。

窗戶

- 從窗框上拆除破碎的玻璃。
- 如果窗戶膨脹緊閉：
 - 用木鑿拆掉連接下部窗框的栓條（內栓）。
 - 稍微抬起下部窗體，清理底框，並且
 - 從外部把窗體推到助手手中，將其從窗框上拆除。切勿推動玻璃。
- 有些窗戶需要更換。

門

- 切勿用力強開緊閉的房門。
房門可能因膨脹而緊閉，門後的地板可能出現彎曲，或者有瓦礫碎片堆在門後。
- 確保門沒有上鎖，然後從外面輕推，避免進一步損壞。
- 等到門、門框及側柱徹底乾燥後，才可以刨平或安裝房門。
- 用輕度的鹼性溶液清洗房門（5至6湯匙的碳酸氫鈉兌一加侖水）。最好使用無泡的溶液。

壁紙

- 應更換嚴重浸泡過的壁紙。
- 用油灰狀的商用壁紙清潔器清理不可水洗的壁紙。
- 用輕度的肥皂水或清潔劑、兩塊海綿和兩個大桶清潔可以水洗的壁紙。
 - 一塊海綿沾釋清潔溶液，另一塊沾釋沖洗用的清水。
 - 清洗壁紙時應該從上至下。
 - 要快速清洗，以免浸泡壁紙。

- 用澱粉或滑石粉團乾洗液清除壁紙上的油污。乾洗液乾燥後，從壁紙上刷掉。

牆壁和天花板

- 如果牆壁凸出鉛垂線或天花板不水準，應檢查地基是否被移動或破壞。
- 如果需要，用微濕的抹布輕擦灰泥牆和天花板。
- 當牆壁徹底乾燥後，可以在汙點上塗油漆或覆蓋壁紙。

地毯

- 將被洪水浸濕的整個地面的地毯和襯料拉出。
通常，這些地毯無法被快速清洗、烘乾，因而不能防止發黴及滋生細菌。
用塑膠帶裹住地毯，將其運到轉運站或做掩埋處理。
- 小塊地毯可以送到洗衣店或交給清潔工做專業的清洗和烘乾。

幹牆

拆掉被浸濕的幹牆。幹牆的受損部分可以更換新材料。
使垂直邊對準木柱的中心，將修復薄片直接釘進木柱。

木板和木器

- 用硬鬃刷、大量的清水和清潔劑擦洗木板和其他木器，包括油漆表面。
- 用鹼性溶液清除黴菌（5湯匙蘇打[洗滌域或十水合碳酸鈉]或磷酸三鈉兌一加侖水）。
 - 如果油漆或清漆下生長了黴菌，用4至6湯匙磷酸三鈉和3/4杯5.25%家用漂白劑兌一加侖水清潔。
 - 用清水沖洗。使木料徹底乾燥。

木地板

- 等木料完全乾燥後，才能平整彎曲或變形的木質地板。
- 移走地毯和其他地板覆蓋物，以便使地板快速乾燥。
- 儘快擦拭積水。
- 在地面完全乾燥後，在需要的地方重新裝釘地板。
- 可以刨平或用砂紙打磨表面的粗糙部分。
- 如果損壞過於嚴重，可能需要拆除地板，重新鋪制。
如果只是木地板的表面磨光受損，可以重新拋光。

瓷磚或水磨石地板

- 如果襯層是木質的副地板，則需要拆掉瓷磚或水磨石。
襯層材料徹底乾燥或更換後，清洗瓷磚，並用防潮密封劑或粘合劑重鋪瓷磚。
- 如果粘合劑受損或襯層、副地板彎曲，地面瓷磚可能鬆動。
拆掉鬆動的瓷磚，使襯層完全乾燥，然後重新鋪制瓷磚。

油毯地板

- 如果油毯鼓起，小心地移開整塊油毯，使副地板完全乾燥。用小釘或錘子輕輕地戳破水泡。
- 把油毯團擠進釘孔，並用木板和磚塊擠壓，使其重新接合。
- 用鑿子和鋤頭去掉破損及易碎的油毯。
- **警告：** 舊油毯含有石棉，需要專業人員清除。

絕緣材料

切除並丟棄潮濕的絕緣材料。用新的絕緣材料修補。